

Heute Lust auf Glitter – morgen wieder schlicht?

Mit **German Glitter** problemlos möglich! German Glitter ist von wasserfesten Gegenständen jederzeit mit einem feuchten Tuch rückstandlos abwaschbar und somit für saisonale Gestaltungen bestens geeignet!

You want glitter today - but something plain again tomorrow?

No problem with **German Glitter**! German Glitter can be easily washed off water-resistant objects with a damp cloth, leaving no residues, and is thus suitable for seasonal designs!

Envie de Glitter aujourd'hui - et retour à la normale demain?

C'est largement possible avec **German Glitter**! Le German Glitter peut être lavé à tout moment des objets résistants à l'eau avec un chiffon humide et est donc parfaitement adapté pour les réalisations saisonnières!

Oggi voglia di glitter, domani di nuovo di sobrietà?

Nessun problema con **German Glitter**! Questo prodotto si può rimuovere completamente e senza lasciare residui da qualsiasi superficie impermeabile utilizzando semplicemente un panno umido. Questo lo rende un perfetto strumento per realizzare decorazioni stagionali!



Zin in glamour en glitter – morgen weer ingetogen?

Met **German Glitter** probleemloos mogelijk! German Glitter op watervaste voorwerpen kan op elk gewenst moment met een vochtige doek volledig worden verwijderd en is daarmee uitermate geschikt voor seizoensdecoraties!

Skal det være glitter i dag – og glitterfrit igen i morgen?

Ikke noget problem med **German Glitter**! German Glitter kan vaskes af og fjernes komplet fra alle vandfaste overflader med en fugtig klud. Særlig velegnet til sæsonprægede designs!

[DE] German-Glitter – Farbiger Glitter in einem transparenten Medium. Auf Wasserbasis, für saugende und nicht saugende Untergründe, direkt aus dem Pen zu verarbeiten. **Entspricht EN71-3**

- Untergründe müssen staub- und fettfrei sein.
- Auf Wasserbasis.
- Wieder abwaschbar auf wasserfesten Objekten.

[EN] German-Glitter – Colorful glitter in a transparent medium. Water-based, for absorbent and non-absorbent surfaces, apply directly from the pen. **Complies with EN71-3.**

- Surfaces must be free of dust and grease.
- Water-based.
- Removable from water resistant objects.

[FR] German-Glitter – Paillettes colorées dans une pâte transparente. À base d'eau. Pour des surfaces absorbantes et non absorbantes. À appliquer directement à l'aide du stylo. **Conforme à la norme EN71-3**

- Les surfaces doivent être exemptes de poussière et de graisse.
- À base d'eau.
- Peut être enlevé des objets imperméables en lavant.

[IT] German-Glitter – Pagliette scintillanti in una pasta trasparente. A base d'acqua. Per le superfici assorbenti e non assorbenti. Da applicare direttamente con la penna. **Corrisponde a EN71-3**

- Le superfici di lavorazione devono essere libere da polvere e grassi.
- A base di acqua.
- Rimovibile con acqua da oggetti impermeabili.

[NL] German-Glitter – Gekleurde glitters in een transparant medium. Op waterbasis voor absorberende en niet-absorberende ondergronden, rechtstreeks uit de Pen te verwerken. **Volgens EN71-3**

- De ondergrond dient stof- en vetvrij te zijn.
- Op waterbasis.
- Weer afwasbaar op watervaste objecten.

[DK] German-Glitter – Kulørt glitter i et transparent medie. På vandbasis. Til brug på sugende og ikke sugende overflader. Kan bruges direkte fra pennene. **Modsvares EN71-3**

- Overflader skal være fri for støv eller fedt.
- Produktet er vandbaseret.
- Kan afvaskes fra vandfaste overflader.

Ihr Viva Decor Fachhändler:

Made in Germany

9013 203 00



www.
BASTEL . tv
ART-CRAFT



Viva Decor GmbH
Creative Color Company
D-32108 Bad Salzuffeln
+49 (0) 52 22 / 3 63 36-0
www.viva-decor.de

German Glitter



Funkelnde Ideen aus dem Pen
Sparkling Ideas from a Pen
Des idées scintillantes au bout du stylo
Brillanti idee dal tubetto
Schitterende ideeën uit de Pen
Funkelnde ideeën fra pennene



- [DE] 1: Flexschablone an gewünschter Stelle platzieren.
 2: German Glitter direkt aus dem Pen auf das Schablonenmotiv verteilen.
 3: German Glitter mit einem Spachtel glattstreichen.
 4: Flexschablone abziehen solange der German Glitter noch feucht ist und sofort mit kaltem Leitungswasser reinigen.

Alternativ kann der German Glitter frei Hand direkt aus dem Pen aufgetragen werden.

- [EN] 1: Place the flexible stencil on the desired location.
 2: Spread German Glitter onto the stencil design directly from the pen.
 3: Spread German Glitter evenly with a spatula.
 4: Remove the flexible stencil while the German Glitter is still damp and immediately clean with cold tap water.

Alternatively, German Glitter can be applied free-hand directly from the pen.

- [FR] 1: Poser le pochoir flexible à l'endroit souhaité.
 2: Disperser le German Glitter directement de la plume au pochoir.
 3: Lisser le German Glitter avec une spatule.
 4: Retirer le pochoir flexible tant que le German Glitter est encore humide et nettoyer immédiatement à l'eau du robinet froide.

Sinon, on peut appliquer le German Glitter directement depuis le stylo à la main libre.

- [IT] 1: Materiale.
 2: Mescolare bene Chalky Vintage-Look.
 3: Per applicare Chalky Vintage-Look, può essere utilizzata una spugnetta o un pennello. Lasciare asciugare il colore.
 4: Per ottenere l'effetto vintage, rimuovere parzialmente il colore strofinandolo con della carta vetrata in modo da intravedere nuovamente il colore originale della superficie sottostante.

In alternativa è possibile applicare German Glitter a mano libera, premendo direttamente il corpo del tubetto.

- [NL] 1: Flexibele sjabloon op de gewenste plek plaatsen.
 2: German Glitter rechtstreeks uit de Pen over het sjabloonmo- tief verdelen.
 3: German Glitter met een plamuurmes gladstrijken.
 4: Flexibele sjabloon weghalen zolang de German Glitter nog vochtig is en onmiddellijk met koud leidingwater reinigen.

Daarnaast kan German Glitter uit de losse hand rechtstreeks uit de Pen worden aangebracht.

- [DK] 1: Anbring den fleksible skabelon det ønskede sted.
 2: Fordel German Glitter direkte fra pennen på skabelonmotivet.
 3: Stryg German Glitter glat med en spartel.
 4: Træk den fleksible skabelon af mens German Glitter endnu er fugtig og rengør straks med koldt vand.

Alternativt kan German Glitter påføres frihændigt direkte med pennen.



German Glitter

